SIEMENS

Grundlegende
Sicherheitshinweise

Lieferumfang

Installieren

3

SINAMICS

SINAMICS G120P Control Units CU230P-2

Mehr Informationen 5

Inbetriebnehmen

Kompaktbetriebsanleitung



Ausgabe 04/2015

Originalbetriebsanleitung 04/2015

A5E35791976A AA

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

/!\GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

/ WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

/ VORSICHT

bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

/ WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegende Sicherheitshinweise			
	1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise		
	1.2	Industrial Security	5	
2	Lieferur	mfang	6	
3	Installie	eren	7	
	3.1	3.1 Control Unit auf das Power Module stecken		
	3.2	Übersicht der Schnittstellen	11	
	3.3	Klemmenleisten	13	
	3.4	Voreinstellungen der	17	
4	Inbetrie	34		
	4.1	Werkzeuge zur Inbetriebnahme des Umrichters		
	4.2	Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2	35	
	4.3	Umrichter an den Feldbus anbinden	40	
	4.4	PROFINET und PROFIBUS	41	
	4.5	Modbus RTU	44	
	4.6	BACnet MS/TP	45	
	4.7	Häufig benötigte Parameter	47	
5	Mehr Informationen			
	5.1	Handbücher für Ihren Umrichter	50	
	5.2	Produkt Support	51	

Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie die Control Unit CU230P-2 des Umrichters SINAMICS G120P installieren und in Betrieb nehmen.

Was bedeuten die Symbole im Handbuch?



Hier beginnt eine Handlungsanweisung.

Hier endet die Handlungsanweisung.

Grundlegende Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

/ WARNUNG

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Restrisiken

Durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Restrisiken in der zugehörigen Hardware-Dokumentation können Unfälle mit schweren Verletzungen oder Tod auftreten.

- Halten Sie die Sicherheitshinweise der Hardware-Dokumentation ein.
- Berücksichtigen Sie bei der Risikobeurteilung die Restrisiken.

/ WARNUNG

Lebensgefahr durch Fehlfunktionen der Maschine infolge fehlerhafter oder veränderter Parametrierung

Durch fehlerhafte oder veränderte Parametrierung können Fehlfunktionen an Maschinen auftreten, die zu Körperverletzungen oder Tod führen können.

- Schützen Sie die Parametrierungen vor unbefugtem Zugriff.
- Beherrschen Sie mögliche Fehlfunktionen durch geeignete Maßnahmen (z. B. NOT-HALT oder NOT-AUS).

1.2 Industrial Security

Hinweis

Industrial Security

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter dieser Adresse (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dieser Adresse (http://support.automation.siemens.com).

/ WARNUNG

Gefahr durch unsichere Betriebszustände wegen Manipulation der Software

Manipulationen der Software (z. B. Viren, Trojaner, Malware, Würmer) können unsichere Betriebszustände in Ihrer Anlage verursachen, die zu Tod, schwerer Körperverletzung und zu Sachschäden führen können.

- Halten Sie die Software aktuell.
 Informationen und Newsletter hierzu finden Sie unter dieser Adresse (http://support.automation.siemens.com).
- Integrieren Sie die Automatisierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept der Anlage oder Maschine nach dem aktuellen Stand der Technik.
 - Weitergehende Informationen finden Sie unter dieser Adresse (http://www.siemens.com/industrialsecurity).
- Berücksichtigen Sie bei Ihrem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept alle eingesetzten Produkte.

2 Lieferumfang

Die Lieferung besteht mindestens aus folgenden Komponenten:

• Eine betriebsbereite Control Unit CU230P-2 mit aufgespielter Firmware. Möglichkeiten zum Up- und Downgrade der Firmware finden Sie im Internet: Firmware (http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/67364620).

Die Feldbus-Schnittstelle der Control Unit hängt von der Artikelnummer ab. Sie finden die Artikelnummer, die Bezeichnung und die Version der Hardware (z. B. 02) und Firmware (z. B. 4.6) auf dem Typenschild ① der Control Unit.

MONEY U	Bezeichnung	Artikelnummer	Feldbus
0	CU230P-2 HVAC	6SL3243-0BB30-1HA3	USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1
	CU230P-2 DP	6SL3243-0BB30-1PA3	PROFIBUS DP
MICS (CU230P-2 PN	6SL3243-0BB30-1FA0	PROFINET IO, EtherNet/IP
SINA	CU230P-2 CAN	6SL3243-0BB30-1CA3	CANopen

- Kompaktbetriebsanleitung in Deutsch und Englisch
- Der Umrichter enthält Open Source Software (OSS). Die OSS-Lizenzbedingungen sind im Umrichter gespeichert.

OSS-Lizenzbedingungen lesen

Der Umrichter enthält Open Source Software (OSS). OSS besteht aus offengelegtem Quelltext und erfüllt besondere Lizenzbedingungen. Wenn Sie die Lizenzbedingungen lesen wollen, müssen Sie diese vom Umrichter auf einen PC übertragen.

Vorgehen



Um die OSS-Lizenzbedingungen vom Umrichter auf einen PC zu übertragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung des Umrichters aus.
- 2. Stecken Sie eine leere Speicherkarte in den Karten-Slot des Umrichters. Siehe auch Abschnitt: Übersicht der Schnittstellen (Seite 11)
- 3. Schalten Sie die Stromversorgung des Umrichters ein.
- Warten Sie 30 Sekunden nach dem Einschalten der Spannung.
 Der Umrichter schreibt in dieser Zeit die Datei "Read_OSS.ZIP" auf die Speicherkarte.
- 5. Schalten Sie die Stromversorgung des Umrichters aus.
- 6. Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Umrichter.
- 7. Laden Sie die Datei über einen Kartenleser in einen PC.
- Sie haben die OSS-Lizenzbedingungen vom Umrichter auf einen PC übertragen und können die Lizenzbedingung lesen.

Installieren

3.1 Control Unit auf das Power Module stecken

Zulässige Power Module

Sie dürfen die Control Unit mit den folgenden Power Modulen betreiben:

- PM230
- PM240
- PM240-2
- PM250
- PM260
- PM330


Control Unit auf ein IP20-Power Module FSA ... FSF stecken


Vorgehen



Um die Control Unit auf das Power Module zu stecken, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Setzen Sie die Nasen an Rückseite der Control Unit in die passenden Vertiefungen des Power Module ein.
- Drücken Sie die Control Unit auf das Power Module, bis die Control Unit auf dem Power Module hörbar einrastet.





Sie haben die Control Unit auf das Power Module gesteckt.


Zum Abnehmen der Control Unit drücken Sie auf den Entriegelungsknopf am Power Module und ziehen die Control Unit ab.

3.1 Control Unit auf das Power Module stecken

Control Unit auf ein Power Module PM330 stecken

Um die Control Unit auf einem Power Module PM330 zu stecken, müssen Sie die linke Gehäuseklappe des Power Module öffnen.

Zum Abnehmen der Control Unit drücken Sie den Entriegelungsknopf am Power Module.



Hinweis

Ausfall des Umrichters durch Übertemperatur der Control Unit

Bei geöffneter Gehäuseklappe im Betrieb kann die Control Unit überhitzen. Um sich vor Beschädigung zu schützen, schaltet die Control Unit den Antrieb bei Übertemperatur aus.

• Schließen Sie im Betrieb des Umrichters die Gehäuseklappe des Power Module.

Operator Panel stecken

Vorgehen



Um ein Operator Panel auf die Control Unit zu stecken, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Setzen Sie die Unterkante des Operator Panel in die passende Vertiefung der Control Unit ein.
- 2. Drücken Sie das Operator Panel auf den Umrichter bis die Verriegelungseinrichtung hörbar einrastet.



Wenn Sie den Umrichter mit Spannung versorgen, ist das Operator Panel betriebsbereit.



Control Unit in ein Power Module IP55 FSA ... FSC einbauen




Vorgehen

Um die Control Unit in ein Power Module IP55 FSA \dots FSC einzubauen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Abdeckung des Power Module.
- 2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

- 3. Setzen Sie die Nasen an Rückseite der Control Unit in die passenden Vertiefungen des Power Modules ein.
- 4. Rasten Sie die Control Unit hörbar auf dem Power Module ein.







Entriegelungshebel

- 5. Verdrahten Sie die Control Unit und das Power Module.
- Stecken Sie den Adapter für die Verlängerung der Schnittstelle zum Operator Panel auf die Control Unit.
- 7. Setzen Sie die Abdeckung auf das Power Module. Achten Sie auf die Unversehrtheit der Dichtungen, um die Schutzart IP55 zu gewährleisten.
- 8. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Abdeckung mit einen Drehmoment von 1,5 Nm fest.
- Sie haben die Control Unit in ein Power Module IP55 FSA ... FSC eingebaut.

Um die Control Unit vom Power Module abzunehmen, drücken Sie bei abgenommenem Deckel auf den Entriegelungshebel.

Control Unit in ein Power Module IP55 FSD ... FSF einbauen

Vorgehen




Um die Control Unit in ein Power Module IP55 FSD ... FSF einzubauen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie die Tür des Power Modules mit dem mitgelieferten Schlüssel.
- 2. Setzen Sie die Nasen an Rückseite der Control Unit in die passenden Vertiefungen des Power Modules ein.
- 3. Rasten Sie die Control Unit hörbar auf dem Power Module ein.
- 4. Stecken Sie das Verbindungskabel zwischen Control Unit und Operator Panel auf die Control Unit.



3.1 Control Unit auf das Power Module stecken

- Befestigen Sie das Verbindungskabel wie dargestellt am mitgelieferten Haltebügel.
- Verdrahten Sie die Control Unit und das Power Module.
- 7. Kontrollieren Sie sämtliche Dichtungen auf Unversehrtheit.
- 8. Schließen Sie die Schranktür



Sie haben die Control Unit in ein Power Module IP55 FSD ... FSF eingebaut.

Um die Control Unit vom Power Module abzunehmen, drücken Sie bei geöffneter Tür auf den Entriegelungsknopf direkt oberhalb der Control Unit.

Operator Panel oder Blindabdeckung auf Power Module IP55 montieren

Hinweis

Für die Schutzart IP55 und UL-type 12 ist entweder ein gestecktes Operator Panel oder die Blindabdeckung erforderlich.

Als Operator Panels stehen das Basic Operator Panel (BOP-2) und das Intelligent Operator Panel (IOP) zur Verfügung.






- Operator Panel stecken: Drücken Sie das Operator Panel wie dargestellt auf den Umrichter, bis es hörbar einrastet
- ② Operator Panel abnehmen: Drücken Sie die Verriegelung mit einem passenden Schraubendreher nach unten drücken.

Die Blindabdeckung wird wie ein Operator Panel gesteckt und abgenommen.


3.2 Übersicht der Schnittstellen

Schnittstellen auf der Front der Control Unit

Für den Zugang zu den Schnittstellen auf der Front der Control Unit müssen Sie das Operator Panel (falls vorhanden) abnehmen und die Fronttüren öffnen.



- (1) Steckplatz für Speicherkarte
- ② Wahl der Feldbus-Adresse:
 - CU230P-2 DP
 - CU230P-2 CAN
 - CU230P-2 HVAC
 - CU230P-2 BT



- (3) Klemmenleisten
- (4) Feldbus-Schnittstellen an der Unterseite
- (5) Status-LED



- ⑥ USB-Schnittstelle zur Verbindung mit einem PC
- Schalter f
 ür Al0 und Al1 (U/I)
 - I 0/4 mA ... 20 mA
 - U -10/0 V ... 10 V
- Schalter für Al2 (Strom/Temperatur)



AI1

AI0

(9) Verbindung zum Operator Panel

Tabelle 3-1 Anzahl der Ein- und Ausgänge

	Digitaleingänge DI	Digitalausgänge DO	Analogeingänge Al	Analogausgänge AO
6		3	4	2

Zulässige Leitungen und Querschnitte

Massive oder feindrähtige Leitung	Feindrähtige Leitung mit unisolierter Aderendhülse	Feindrähtige Leitung mit teilisolierter Aderendhülse		
8 mm 0.5 1.5 mm ²	8 mm 0.5 1.0 mm ²	8 mm 0.5 mm ²		
Leitungen mit Zwillingsaderendhülse sind nicht erlaubt.				

EMV-gerechte Verdrahtung

Maßnahmen für eine EMV-gerechte Verdrahtung der Control Unit:

Verwenden Sie den Schirmanschlusssatz der Control Unit zur Schirmauflage und Zugentlastung der Leitungen.

Schirmanschlusssatz Kit 1 für die Control Units CU230P-2 mit allen Feldbus-Schnittstellen außer PROFINET.	6SL3264-1EA00-0FA0
Schirmanschlusssatz Kit 3 für die Control Units CU230P-2 und CU240E-2 mit PROFINET-Schnittstelle.	6SL3264-1EA00-0HB0

Wenn Sie geschirmte Leitungen verwenden, müssen Sie den Schirm großflächig und elektrisch gut leitend mit der Montageplatte des Schaltschranks oder mit der Schirmauflage des Umrichters verbinden.

Weitere Informationen zur EMV-gerechten Verdrahtung finden Sie im Internet: EMV-Aufbaurichtlinie (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60612658)

Schnittstellen auf der Unterseite der Control Unit CU230P-2



Pin

1 RX+, Empfangsdaten +

RX-, Empfangsdaten -

3 TX+. Sendedaten +

4 5

6

TX-, Sendedaten -

7 8 ---

CU230P-2 DP X127 Buchse

Pin

1 Schirm, Erdungsanschluss

RxD/TxD-P, Empfangen und Senden (B/B')

CNTR-P, Steuersignal

DGND, Bezugspotenzial für Daten (C/C')

6 VP, Versorgungsspannung 7

RxD/TxD-N, Empfangen und Senden (A/A')

9



Pin

1

CAN L, CAN-Signal (dominant low)

CAN_GND, CAN-Masse


(CAN SHLD), Optionaler

(GND), Optionale Masse

CAN H, CAN-Signal (dominant high)

8

9



Pin

1 0 V, Bezugspotenzial


2 RS485P, Empfangen und Senden (+)

RS485N, Empfangen und Senden (-)

4 Leitungsschirm

3.3 Klemmenleisten

Klemmenleisten mit Verdrahtungsbeispiel



1) Für Anlagen entsprechend UL gilt: Maximalbelastung 3 A 30 V DC oder 2 A 250 V AC

GND

Alle Klemmen mit dem Bezugspotenzial "GND" sind umrichter-intern miteinander verbunden.

DI COM

Das Bezugspotenzial "DI COM" ist galvanisch von "GND" getrennt. Die Control Unit wird mit einer Brücke zwischen den Klemmen 28 und 69 ausgeliefert.

→ Wenn Sie, wie oben dargestellt, die 24-V-Versorgung von Klemme 9 als Versorgung der Digitaleingänge nutzen, ist die Brücke unbedingt erforderlich.

32


Klemmen 31. Das Bezugspotenzial "GND IN" ist galvanisch von "GND" getrennt. Bei Anschluss einer optionalen 24-V-Spannungsversorgung an den Klemmen 31, 32 bleibt die Control Unit auch bei Trennung des Power Modules vom Netz in Betrieb. Dadurch erhält die Control Unit z. B. die Feldbus-Kommunikation aufrecht.

GND IN

- → Schließen Sie an den Klemmen 31, 32 nur eine Spannungsversorgungen gemäß SELV (Safety Extra Low Voltage) oder PELV (Protective Extra Low Voltage) an.
- → Wenn Sie eine gemeinsame externe Spannungsversorgung für die Klemmen 31, 32 und die Digitaleingänge verwenden, müssen Sie "GND" und "GND IN" miteinander verbinden.
- Klemmen 3. Für die Analogeingänge dürfen Sie die interne 10-V-Versorgung oder eine externe Versorgung verwenden.
- 4 und 10, 11: → Wenn Sie die interne 10-V-Versorgung verwenden, müssen Sie Al 0- beziehungsweise Al 1- mit "GND"
- Bild 3-1 Verdrahtung der Digitaleingänge mit p-schaltenden Kontakten und interner 24-V-Versorgung (Klemme 9)


3.3 Klemmenleisten

Weitere Verdrahtungsmöglichkeiten der Digitaleingänge



Wenn eine galvanische Trennung der externen und der umrichterinternen Spannungsversorgung erforderlich ist, müssen Sie die Brücke zwischen den Klemmen 28 und 69 entfernen.

Anschluss P-schaltender Kontakte mit externer Spannungsversorgung



Entfernen Sie die Brücke zwischen den Klemmen 28 und 69.


Anschluss M-schaltender Kontakte mit externer Spannungsversorgung

Werkseinstellung der Schnittstellen

Die Werkseinstellung der Schnittstellen hängt von der Control Unit ab.

Control Units mit USS- oder CANopen-Schnittstelle

Die Feldbusschnittstelle ist nicht aktiv.



DO x: p073x AO 0: p0771[0] DI x: r0722.x AI 0: r0755[0]


Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 755[0]

Werkseinstellung der Control Units CU230P-2 HVAC und CU230P-2 CAN Bild 3-2

3.3 Klemmenleisten

Control Units mit PROFIBUS- oder PROFINET-Schnittstelle

Die Funktion der Feldbus-Schnittstelle und der Digitaleingänge DI 0, DI 1 ist abhängig von DI 3.



DO x: p073x AO 0: p0771[0] DI x: r0722.x

Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 2050[1]

Bild 3-3 Werkseinstellung der Control Units CU230P-2 DP und CU230P-2 PN

Funktion der Klemmen ändern

Die Funktion der farbig markierten Klemmen in den beiden obigen Darstellungen ist einstellbar.

Um nicht sukzessive Klemme für Klemme zu ändern, lassen sich mehrere Klemmen über Voreinstellungen ("p0015 Makro Antriebsgerät") gemeinsam einstellen.


Die oben beschriebenen Werkseinstellungen der Klemmen entsprechen den folgenden Voreinstellungen:

- Voreinstellung 12 (p0015 = 12): "Standard I/O mit Analogsollwert"
- Voreinstellung 7 (p0015 = 7): "Feldbus mit Datensatzumschaltung"

3.4 Voreinstellungen der Schnittstellen

Voreinstellung 7: "Feldbus mit Datensatzumschaltung"

Werkseinstellung für Umrichter mit PROFIBUS- oder PROFINET-Schnittstelle



DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0], AO 1: p0771[1] DI 0: r0722.0, ..., DI 3: r0722.3

Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 2050[1]

Tippen 1 Drehzahlsollwert: p1058, Werkseinstellung: 150 1/min Tippen 2 Drehzahlsollwert: p1059, Werkseinstellung: -150 1/min

Bezeichnung im BOP-2: FB cdS

Voreinstellung 9: "Standard I/O mit MOP"



DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0], AO 1: p0771[1] DI 0: r0722.0, ..., DI 3: r0722.3


Motorpotenziometer Sollwert nach Hochlaufgeber: r1050

Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 1050

Bezeichnung im BOP-2: Std MoP

Voreinstellung 12: "Standard I/O mit Analogsollwert"

Werkseinstellung für Umrichter mit USS-, Modbus-, BACnet-, MS/TP- oder P1-Schnittstelle




DO 0: p0730, AO 0: p0771[0], DI 0: r0722.0, ..., DI 2: r0722.2 AI 0: r0755[0]

DO 1: p0731 AO 1: p0771[1]

Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 755[0]

Bezeichnung im BOP-2: Std ASP

Voreinstellung 14: "Prozessindustrie mit Feldbus"



DO 0: p0730, DO 1: p0731

AO 0: p0771[0], AO 1: p0771[1]


DI 0: r0722.0, ..., DI 5: r0722.5

Motorpotenziometer Sollwert nach Hochlaufgeber: r1050


Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 2050[1], p1070[1] = 1050

Bezeichnung im BOP-2: Proc Fb


Voreinstellung 15: "Prozessindustrie"



Voreinstellung 17: "2-Draht (vor/rück1)"



Voreinstellung 18: "2-Draht (vor/rück2)"



Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 755[0]

Bezeichnung im BOP-2: 2-wlrE 2

Voreinstellung 19: "3-Draht (Freig/vor/rück)"




DI 0: r0722.0, ..., DI 4: r0722.4 DO 0: p0730. AO 0: p0771[0], AI 0: r0755[0]

DO 1: p0731 AO 1: p0771[1]

Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 755[0]

Bezeichnung im BOP-2: 3-wlrE 1

Voreinstellung 20: "3-Draht (Freig/ein/revers)"




AO 0: p0771[0], DO 0: p0730. DI 0: r0722.0, ..., DI 4: r0722.4 AI 0: r0755[0]

DO 1: p0731 AO 1: p0771[1]

Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 755[0]

Bezeichnung im BOP-2: 3-wlrE 2

Voreinstellung 21: "USS Feldbus"



DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0], AO 1: p0771[1] DI 2: r0722.2

Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 2050[1]

Bezeichnung im BOP-2: FB USS

Voreinstellung 22: "CAN Feldbus"




DO 0: p0730, DO 1: p0731 AO 0: p0771[0], AO 1: p0771[1] DI 2: r0722.2

Drehzahlsollwert (Hauptsollwert): p1070[0] = 2050[1]

Bezeichnung im BOP-2: FB CAN

Voreinstellung 101: "Universalanwendung"




Weitere Einstellungen:

- Drehzahlfestsollwert 1: p1001 = 800 1/min
- Drehzahlfestsollwert 2: p1002 = 1000 1/min
- Drehzahlfestsollwert 3: p1003 = 1200 1/min
- Wenn mehrere der DI 3 ... DI 5 = high, addiert der Umrichter die entsprechenden Festdrehzahlen.
- Drehzahlfestsollwert 15 bei Notfallbetrieb (ESM, Essential Service Mode): p1015 = 1500 1/min
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F 6PA

Voreinstellung 103: "Pumpen Druckregelung"




DO 2: p0732 AO 1: p0771[1]

Weitere Einstellungen:

- Differenzdruckregelung über den Technologieregler
- Technologische Einheit: p0595 = 1 (%), Bezugsgröße: p0596 = 1
- Voreinstellung des Technologiereglers:
 - Freigabe: p2200 = 1
 - Festwert 1: p2201 = 50 %
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Sollwert: p2257 = p2258 = 30 s
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Reglerausgang: p2293 = 30 s
 - Ober- und Untergrenze Istwert: p2267 = 120 %, p2268 = -10 %
 - Istwertfilter Zeitkonstante: p2265 = 10 s
 - Proportionalverstärkung K_P, Nachstellzeit T_I, Differentiation Zeitkonstante T_D: p2280 (K_P) = 1,
 p2285 (T_I) = 30 s, p2274 (T_D) = 0 s
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F dPc

Voreinstellung 104: "ESM Treppenhaus Druckregelung"




Weitere Einstellungen:

- Druckregelung über den Technologieregler
- Analogeingänge Glättungszeitkonstante: p0753 = 500 ms
- Technologische Einheit: p0595 = 1 (%), Bezugsgröße: p0596 = 1
- Voreinstellung des Technologiereglers:
 - Freigabe: p2200 = 1
 - Festwert 1: p2201 = 40 %
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Sollwert: p2257 = p2258 = 30 s
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Reglerausgang: p2293 = 30 s
 - Ober- und Untergrenze Istwert: p2267 = 120 %, p2268 = -10 %
 - Istwertfilter Zeitkonstante: p2265 = 10 s
 - Proportionalverstärkung K_P, Nachstellzeit T_I, Differentiation Zeitkonstante T_D: p2280 (K_P) = 1,2
 , p2285 (T_I) = 25 s, p2274 (T_D) = 0 s
 - Technologieregler Minimalbegrenzung p2292 = 30 %
 - Technologieregler Ausgangssignal Startwert p2302 = 35 %
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F Stw

Voreinstellung 105: "Lüfter Druckregelung + ESM mit Festsollwert"



DO 0: p0730, ..., AO 0: p0771[0], DI 0: r0722.0, DI 1: r0722.1 AI 0: r0755[0]


DO 2: p0732 AO 1: p0771[1]

Weitere Einstellungen:

- Druckregelung über den Technologieregler
- Analogeingänge Glättungszeitkonstante: p0753 = 500 ms
- Technologische Einheit: p0595 = 1 (%), Bezugsgröße: p0596 = 1
- Drehzahlfestsollwert 15 bei Notfallbetrieb (ESM, Essential Service Mode): p1015 = 1350 1/min
- Voreinstellung des Technologiereglers:
 - Freigabe: p2200 = 1
 - Festwert 1: p2201 = 40 %
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Sollwert: p2257 = p2258 = 30 s
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Reglerausgang: p2293 = 30 s
 - Ober- und Untergrenze Istwert: p2267 = 120 %, p2268 = -10 %
 - Istwertfilter Zeitkonstante: p2265 = 10 s
 - Proportionalverstärkung K_P, Nachstellzeit T_I, Differentiation Zeitkonstante T_D: p2280 (K_P) = 1,1
 , p2285 (T_I) = 35 s, p2274 (T_D) = 0 s
 - Technologieregler Minimalbegrenzung p2292 = 20 %
 - Technologieregler Ausgangssignal Startwert p2302 = 50 %
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F Pc5

Voreinstellung 106: "Kühlturm aktiver Fühler + Energiesparmodus"




DO 2: p0732

Weitere Einstellungen:

- Temperaturregelung über den Technologieregler
- Analogeingänge Glättungszeitkonstante: p0753 = 100 ms
- Technologische Einheit: p0595 = 1 (%), Bezugsgröße: p0596 = 1
- Voreinstellung des Technologiereglers:
 - Freigabe: p2200 = 1
 - Festwert 1: p2201 = 26 %
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Sollwert: p2257 = p2258 = 30 s
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Reglerausgang: p2293 = 30 s
 - Ober- und Untergrenze Istwert: p2267 = 120 %, p2268 = -10 %
 - Istwertfilter Zeitkonstante: p2265 = 10 s
 - Proportionalverstärkung K_P, Nachstellzeit T_I, Differentiation Zeitkonstante T_D: p2280 (K_P) = 1,2 , p2285 (T_I) = 25 s, p2274 (T_D) = 0 s
 - Technologieregler Regeldifferenz Invertierung: p2306 = 1
- Voreinstellung Schlafmodus:
 - Aktiviert: p2398 = 1
 - Startdrehzahl: p2390 = 50 1/min
 - Verzögerungszeit: p2391 = 60 s
 - Wiederanlaufwert mit Technologieregler: p2392 = 1 %
 - Wiederanlaufdrehzahl relativ ohne Technologieregler: p2393 = 100 1/min
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F ctF1

Voreinstellung 107: "Kühlturm LG-Ni1000 Fühler + Energiesparmodus"




DO 2: p0732 AO 1: p0771[1]

Weitere Einstellungen:


- Temperaturregelung über den Technologieregler
- Analogeingänge Glättungszeitkonstante: p0753 = 100 ms
- Technologische Einheit: p0595 = 1 (%), Bezugsgröße: p0596 = 1
- · Voreinstellung des Technologiereglers:
 - Freigabe: p2200 = 1
 - Festwert 1: p2201 = 26 %
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Sollwert: p2257 = p2258 = 30 s
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Reglerausgang: p2293 = 30 s
 - Ober- und Untergrenze Istwert: p2267 = 120 %, p2268 = -100 %
 - Istwertfilter Zeitkonstante: p2265 = 10 s
 - Proportionalverstärkung K_P, Nachstellzeit T_I, Differentiation Zeitkonstante T_D: p2280 (K_P) = 1,2
 , p2285 (T_I) = 25 s, p2274 (T_D) = 0 s
 - Technologieregler Minimalbegrenzung p2292 = 20 %
 - Technologieregler Regeldifferenz Invertierung: p2306 = 1
- Voreinstellung Schlafmodus:
 - Aktiviert: p2398 = 1
 - Startdrehzahl: p2390 = 50 1/min
 - Verzögerungszeit: p2391 = 60 s
 - Wiederanlaufwert mit Technologieregler: p2392 = 1 %
 - Wiederanlaufdrehzahl relativ ohne Technologieregler: p2393 = 100 1/min
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F ctF2

Voreinstellung 108: "USS Feldbus"



Voreinstellung 109: "Modbus RTU Feldbus"



Voreinstellung 110: "BACnet MS/TP Feldbus"



Voreinstellung 111: "Festsollwerte"




DO 0: p0730, ..., DO 2: p0732 AO 0: p0771[0], AO 1: p0771[1] DI 0: r0722.0, ..., DI 3: r0722.3 Weitere Einstellungen:

- Drehzahlfestsollwert 1: p1001 = 300 1/min
- Drehzahlfestsollwert 2: p1002 = 600 1/min
- Drehzahlfestsollwert 3: p1003 = 900 1/min
- Drehzahlfestsollwert 4: p1004 = 1200 1/min
- Wenn mehrere der DI 0 ... DI 3 = high, addiert der Umrichter die entsprechenden Festdrehzahlen.
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F _F55

Voreinstellung 112: "CO2-Sensor, 2 PID-Sollwerte"



DO 0: p0730, ..., AO 0: p0771[0], DI 0: r0722.0, DI 2: r0722.2 AI 0: r0755[0] DO 2: p0732 AO 1: p0771[1]


Weitere Einstellungen:

- CO₂-Regelung über den Technologieregler
- Analogeingänge Glättungszeitkonstante: p0753 = 500 ms
- Technologische Einheit: p0595 = 1 (%), Bezugsgröße: p0596 = 1
- · Voreinstellung des Technologiereglers:
 - Freigabe: p2200 = 1
 - Festwert 1: p2201 = 50 %
 - Festwert 3: p2203 = 10 %
 - Technologieregler Sollwert 1: p2253 = r2224 (wirksamer Festwert)
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Sollwert: p2257 = p2258 = 30 s
 - Ober- und Untergrenze Istwert: p2267 = 120 %, p2268 = -10 %
 - Istwertfilter Zeitkonstante: p2265 = 10 s
 - Technologieregler Regeldifferenz Invertierung: p2306 = 1
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F_CO2

31

Voreinstellung 113: "Temperaturabhängiger Drucksollwert"




DO 0: p0730, ..., AO 0: p0771[0], DI 0: r0722.0 AI 0: r0755[0], AI 2: r0755[2] DO 2: p0732 AO 1: p0771[1]

Weitere Einstellungen:

- Temperaturregelung über den Technologieregler
- Technologische Einheit: p0595 = 1 (%), Bezugsgröße: p0596 = 1
- Voreinstellung des Technologiereglers:
 - Freigabe: p2200 = 1
 - Ober- und Untergrenze Sollwert: p20229 = 0,5, p20230 = 0,2
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Sollwert: p2257 = p2258 = 30 s
 - Hoch- und Rücklaufzeit für Reglerausgang: p2293 = 30 s
 - Ober- und Untergrenze Istwert: p2267 = 120 %, p2268 = -10 %
 - Istwertfilter Zeitkonstante: p2265 = 10 s
 - Technologieregler Minimalbegrenzung p2292 = 20 %
- "Fangen" ist frei gegeben: p1200 = 1
- Wiedereinschaltautomatik ist aktiv. Nach Netzausfall quittiert der Umrichter selbstständig eventuelle Störungen und schaltet den Motor ein: p1210 = 26

Bezeichnung im BOP-2: P_F_tP5

Voreinstellung 114: "P1 Feldbus"



Voreinstellung 120: "PID-Einstellungen für Pumpen oder Lüfter"

Die Voreinstellung setzt die Funktion der Klemmenleiste auf Werkseinstellung.

Einstellung des Technologiereglers:

- Hoch- und Rücklaufzeit für Sollwert: p2257 = p2258 = 30 s
- Hoch- und Rücklaufzeit für Reglerausgang: p2293 = 30 s
- Obergrenze Istwert: p2267 = 120 %
- Istwertfilter Zeitkonstante: p2265 = 10 s

Bezeichnung im BOP-2: P_F_PID

4 Inbetriebnehmen

4.1 Werkzeuge zur Inbetriebnahme des Umrichters

Die folgenden Werkzeuge dienen zur Inbetriebnahme, Diagnose und Steuerung des Umrichters sowie zum Sichern und Übertragen der Umrichter-Einstellungen.

Operator Panels				Artikelnummer	
	BOP-2 (Basic Op zum Aufschnapp Umrichter zweizeilige A geführte Grun nahme	nen auf den		Türmontagesatz für IOP/BOP-2 • Zum Einbau des BOP-2 oder IOP in eine Schaltschranktür. • Schutzart mit IOP: IP54	BOP-2: 6SL3255-0AA00-4CA1 IOP: 6SL3255-0AA00-4JA1
	IOP (Intelligent Operator Panel) - zum Aufschnappen auf den Umrichter • Klartextdisplay • Menüführung und Applikationsassistenten			bzw. UL Type 12 • Schutzart mit BOP-2: IP55	Türmontagesatz: 6SL3256-0AP00-0JA0
Für den mobilen Einsatz des IOP: IOP-Handheld mit Netzteil und Akkus sowie RS232-Anschlussleitung Wenn Sie eine eigene Anschlussleitung verwenden, beachten Sie die maximal zulässige Länge von 5 m.				6SL3255-0AA00-4HA0	
PC-Tools					
STARTER Systemvoraussetzungen und Download: STARTER (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26233208) Hilfe zur Bedienung: STARTER-Videos (https://www.automation.siemens.com/mcms/mc-drives/de/niederspannungsumrichter/sinamics-g120/videos/Seiten/videos.aspx)			STARTER auf DVD: 6SL3072-0AA00-0AG0		
Mit STARTER oder Startdrive		(http://support.a Hilfe zur Bedie	nung: Startdrive-Tut	.com/WW/view/de/68034568)	Startdrive auf DVD: 6SL3072-4CA02-1XG0
eine USB-Ve über PROFIE	rbindung oder BUS / PROFINET chter zugreifen.	SINAMICS PC	-Umrichter-Verbindu er passenden USB-L	<u>-</u>	6SL3255-0AA00-2CA0

4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2

Grundinbetriebnahme durchführen

Voraussetzungen



- Die Versorgungsspannung ist eingeschaltet.
- Das Operator Panel zeigt Soll- und Istwerte an.

Vorgehen



Um die die Grundinbetriebnahme durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. **ESC**
- Drücken Sie die ESC-Taste.
- 2. Drücken Sie eine der Pfeiltasten, bis das BOP-2 das Menü "SETUP" anzeigt.
- 3. SETUP Drücken Sie im Menü "SETUP" die OK-Taste, um die Grundinbetriebnahme zu starten.
- 4. RESET Wenn Sie vor der Grundinbetriebnahme alle Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen wollen:
 - 4.1. Stellen Sie die Anzeige mit einer Pfeil-Taste um: nO → YES
 - 4.2. Drücken Sie die OK-Taste.
- Wenn Sie kein Power Module PM230, sondern ein Power Module PM240 oder PM240-2 nutzen, müssen Sie die Applikationsklasse wählen. Das weitere Vorgehen nach Wahl einer Applikationsklasse ist in der Betriebsanleitung beschrieben, siehe auch: Handbücher für Ihren Umrichter (Seite 50).
- 6. EUR/USA MO

Motornorm

KW 50HZ IEC

HP 60HZ NEMA KW 60HZ IEC 60 Hz

- 7. INV VOLT Anschlussspannung des Umrichters
- 8. Geben Sie die Motordaten ein:



Motortyp

Je nach Umrichter bietet das BOP-2 möglicherweise nicht jeden der folgenden Motortypen an.

INDUCT Fremd-Asynchronmotor
SYNC Fremd-Synchronmotor
RELUCT Fremd-Reluktanzmotor

1L... IND Asynchronmotoren 1LE1, 1LG6, 1LA7, 1LA9
1LE1 IND 100 Motoren 1LE1□9 mit Motorcode auf dem Typen-

schild

1PH8 IND Asynchronmotor 1FP1 Reluktanzmotor

1F... SYN Synchronmotor 1FG1, 1FK7 geberlos

4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2

8.2. MOT CODE P301_

Wenn Sie einen Motortyp > 100 gewählt haben, müssen Sie den Motorcode eingeben:

Mit dem richtigen Motorcode belegt der Umrichter die folgenden Motordaten mit Werten vor.

Wenn Sie den Motorcode nicht kennen, müssen Sie Motorcode = 0 einstellen und und die Motordaten ab p0304 vom Typenschild eingeben.

8.3. 87 HZ

87-Hz-Betrieb des Motors

Das BOP-2 zeigt diesen Schritt nur an, wenn Sie zuvor IEC als Motornorm gewählt haben (EUR/USA, P100 = KW 50HZ).

8.4. MOT VOLT P304____

Bemessungsspannung

8.5. MOT CURR P305_____

Bemessungsstrom

8.6. MOT POW P307___

Bemessungsleistung

8.7. MOT FREQ P310____

Bemessungsfrequenz

8.8. MOT RPM P311___

Bemessungsdrehzahl

8.9. MOT COOL P335_

Motorkühlung

SELF Selbstkühlung FORCED Fremdkühlung

LIQUID Flüssigkeitskühlung

NO FAN Ohne Lüfter

9. Applikation und Regelungsart

9.1. TEC APPL

Wählen Sie die Applikation:

VEC STD In allen Anwendungen, die nicht zu den anderen

Einstellmöglichkeiten passen.

PUMP FAN Anwendungen mit Pumpen und Lüftern

SLVC 0HZ Anwendungen mit kurzen Hoch- und Rücklaufzei-

ten. Die Einstellung ist aber nicht geeignet für

Hubwerke und Hebezeuge.

PUMP 0HZ Einstellung nur bei stationärem Betrieb mit lang-

samen Drehzahländerungen. Wenn Laststöße im Betrieb nicht auszuschließen sind, empfehlen wir

die Einstellung VEC STD.

Die Wahlmöglichkeit hängt vom verwendeten Power Module ab. Beim Power Module PM230 gibt es keine Wahlmöglichkeit.

9.2. CTRL MOD P1300

Wählen Sie die Regelungsart:

VF LIN U/f-Steuerung mit linearer Kennlinie

VF LIN F Fluss-Stromregelung (FCC)

VF QUAD U/f-Steuerung mit quadratischer Kennlinie

SPD N EN Geberlose Vektorregelung

Die geeignete Regelungsart wählen

Regelungsart	U/f-Steuerung oder Fluss-Stromregelung (FCC)	Vektorregelung	
Betreibbare Moto- ren	Asynchronmotoren	Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren	
Betreibbare Power Module	Keine Eir	nschränkung	
Anwendungs- beispiele	Pumpen, Lüfter und Kompressoren mit Strömungskennlinie	Pumpen und Kompressoren mit Verdränger- maschinen	
Regelungseigen- schaften	 Typische Ausregelzeit nach einer Drehzahländerung: 100 ms 200 ms Typische Ausregelzeit nach einem Laststoß: 500 ms Die Regelungsart ist für folgende Anforderungen geeignet: Motormoment Hochlaufzeit 0 → Bemessungsdrehzahl (abhängig von der MotorBemessungsleistung): 1 s (0,1 kW) 10 s (45 kW) Anwendungen mit stetigem Lastmoment ohne Laststöße Die Regelungsart ist unempfindlich gegenüber ungenauer Einstellung der Motordaten 	 Typische Ausregelzeit nach einer Drehzahländerung: < 100 ms Typische Ausregelzeit nach einem Laststoß: 200 ms Die Vektorregelung regelt und begrenzt das Motormoment Erreichbare Momentgenauigkeit: ± 5 % für 15 % 100 % der Bemessungsdrehzahl Wir empfehlen die Vektorregelung für folgende Anwendungen: Motormoment Wir empfehlen die Vektorregelung für folgende Anwendungen: Motorleistungen > 11 kW Bei Laststößen 10 % >100 % des Motor-Bemessungsmoments Die Vektorregelung ist notwendig für eine Hochlaufzeit 0 → Bemessungsdrehzahl (abhängig von der Motor-Bemessungsleistung): < 1 s (0,1 kW) < 10 s (250 kW). 	
Max. Ausgangs- frequenz	240 Hz	200 Hz	
Drehmoment- regelung	Ohne Drehmomentregelung	Drehmomentregelung mit und ohne ohne überla- gerte Drehzahlregelung	
Inbetriebnahme	Im Gegensatz zur Vektorregelung ist kein Drehzahlregler einzustellen		

4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2


10. MAC PAr P15 ___

Wählen Sie die Voreinstellung für die Schnittstellen des Umrichters, die zu Ihrer Anwendung passt. Die verfügbaren Voreinstellungen finden Sie im Abschnitt: Voreinstellungen der Klemmen (Seite 17)

11. MIN HZ P108<u>0</u>

Minimaldrehzahl und Maximaldrehzahl des Motors

12. MAX HZ P1082



13. AI SCALE P758_


Skalierung des Analogeingangs 0

14. RAMP UP P1120

Hochlaufzeit des Motors

15. RAMP DWN P112<u>1</u>

Rücklaufzeit des Motors



16. OFF3 RP P1135

Rücklaufzeit für das AUS3-Kommando

17. MOT ID P190<u>0</u>

Motordatenidentifikation

Wählen Sie die Methode, mit welcher der Umrichter die Daten des angeschlossenen Motors misst:

OFF Keine Messung der Motordaten.

STIL ROT Empfohlene Einstellung: Motordaten im Stillstand und bei

drehendem Motor messen.

STILL Motordaten im Stillstand messen.

Wählen Sie diese Einstellung, wenn einer der folgenden

Fälle zutrifft:

- Sie haben die Regelungsart "SPD N EN" gewählt, aber der Motor kann nicht frei drehen - z. B. bei einem mechanisch begrenzten Fahrbereich.
- Sie haben als Regelungsart eine U/f-Steuerung gewählt, z. B. "VF LIN" oder "VF QUAD".

ROT Motordaten bei drehendem Motor messen.

18. FINISH OK

Schließen Sie die Grundinbetriebnahme ab:

- 18.1. Stellen Sie die Anzeige mit einer Pfeil-Taste um: nO → YES
- 18.2. Drücken Sie die OK-Taste.
- Sie haben alle Daten eingegeben, die für die Grundinbetriebnahme Ihres Umrichters notwendig sind.

Motordaten identifizieren und Regelung optimieren

Der Umrichter verfügt über mehrere Verfahren zur automatischen Identifikation der Motordaten und Optimierung der Drehzahlregelung.

Um die Motordatenidentifikation zu starten, müssen Sie den Motor über Klemmenleiste, Feldbus oder Operator Panel einschalten.

/!\warnung

Lebensgefahr durch Maschinenbewegungen bei aktiver Motordatenidentifikation

Die stehende Messung kann den Motor um einige Umdrehungen bewegen. Die drehende Messung beschleunigt den Motor bis zur Bemessungsdrehzahl. Sichern Sie gefährliche Anlagenteile vor Beginn der Motordatenidentifikation ab:

- Prüfen Sie vor dem Einschalten, dass niemand an der Maschine arbeitet oder sich im Arbeitsbereich der Maschine aufhält.
- Sichern Sie den Arbeitsbereich der Maschinen gegen unbeabsichtigten Aufenthalt.
- Senken Sie hängende Lasten auf den Boden ab.

Voraussetzungen

 Sie haben in der Grundinbetriebnahme eine Methode zur Motordatenidentifikation gewählt, z. B. die Messung der Motordaten im Stillstand

Der Umrichter meldet nach Abschluss der Grundinbetriebnahme die Warnung A07991.



Dieses Symbol im BOP-2 zeigt eine aktive Warnung an.

• Der Motor ist auf Umgebungstemperatur abgekühlt.

Eine zu hohe Motortemperatur verfälscht die Ergebnisse der Motordatenidentifikation.

Vorgehen mit Operator Panel BOP-2




Um die Motordatenidentifikation zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:






Drücken Sie die Taste HAND/AUTO. Das BOP-2 zeigt das Symbol für Handbetrieb.

2.



3.



Warten Sie, bis der Umrichter den Motor nach Abschluss der Motordatenidentifikation ausschaltet.



Wenn Sie neben der Motordatenidentifikation auch eine drehende Messung ausgewählt haben, meldet der Umrichter erneut die Warnung A07991.



Schalten Sie den Motor wieder ein, um die drehende Messung zu optimieren.

4.3 Umrichter an den Feldbus anbinden

5.

Warten Sie, bis der Umrichter den Motor nach Abschluss der Optimierung ausschaltet. Die Dauer der Optimierung hängt von der Motor-Bemessungsleistung ab: 20 s ... 2 min.

6. HAND

Schalten Sie die Umrichterkontrolle von HAND auf AUTO um.

Sie haben die Motordaten-Identifikation abgeschlossen.

4.3 Umrichter an den Feldbus anbinden

Wo finde ich Anleitungen zur Feldbus-Anbindung des Umrichters?

Anleitungen zur Feldbus-Anbindung finden Sie im Internet:

- Applikationsbeispiele (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60733299)
- Betriebsanleitung Umrichter mit den Control Units CU2...: Handbücher für die Control Unit (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30563628/133300)
- Funktionshandbuch Feldbussysteme: Handbücher für die Control Unit (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30563628/133300)

Beschreibungsdateien für Feldbusse


Die Beschreibungsdateien sind elektronische Gerätedatenblätter, die alle notwendigen Informationen für eine übergeordnete Steuerung enthalten. Mit der entsprechenden Beschreibungsdatei können Sie den Umrichter an einem Feldbus konfigurieren und betreiben.

Beschreibungsdatei	Download	Alternative zum Dowmload
General Station Decription (GSD) für PROFIBUS	GSD (http://support.automation.siemens .com/WW/view/de/23450835)	GSD und GSDML sind im Umrichter gespeichert. Der Umrichter schreibt seine GSD bzw. GSDML auf die Spei-
GSD Markup Language (GSDML) für PROFINET	GSDML (http://support.automation.siemens .com/WW/view/de/26641490)	cherkarte, wenn Sie diese in den Umrichter einschieben und p0804 = 12 setzen. Mit der Speicherkarte können Sie dann die Datei auf Ihr Programmiergerät oder Ihren PC übertragen.
Electronic Data Sheet (EDS) für CANopen	EDS_CAN (http://support.automation.siemens .com/WW/view/de/48351511)	
EDS für Ethernet/IP	EDS_EIP (http://support.automation.siemens .com/WW/view/de/78026217)	
PICS für BACnet MS/TP	PICS (http://www.big- eu.org/uploads/tx_teproddb/catalo g_pdf/PICS_CU230P- 2_HVAC_v46_HF.docx)	

4.4 PROFINET und PROFIBUS


Beispiele für Telegramme über PROFIBUS und PROFINET





STW1 Steuerwort 1
ZSW1 Zustandswort 1
PZD01/02 Prozessdatum 16 Bit
NSOLL_A Drehzahlsollwert
NIST_A Drehzahlistwert

Telegramm 20:



STW1	Steuerwort 1	IAIST_GLATT	Geglätteter Stromistwert
ZSW1	Zustandswort 1	MIST_GLATT	Geglättetes Drehmoment
PZD01/02	Prozessdatum 16 Bit	PIST_GLATT	Geglättete Wirkleistung
NSOLL_A	Drehzahl-Sollwert	MELD_NAMUR	Störungswort nach VIK-
NIST A GLATT	Geglätteter Drehzahlistwer	t	NAMUR-Definition

Steuerwort 1 (STW1), PZD-Empfangswort 1 (Wort: r2050[0], Bits: r2090.00 ... r2090.15)

Bit	Bedeutung	Erläuterung		
0	0 = AUS1	Der Motor bremst mit der Rücklaufzeit p1121 des Hochlaufgebers. Im Stillstand schaltet der Umrichter den Motor aus.		
	0 → 1 = EIN	Der Umrichter geht in den Zustand "betriebsbereit". Wenn zusätzlich Bit 3 = 1, schaltet der Umrichter den Motor ein.		
1	0 = AUS2	Motor sofort ausschalten, danach trudelt der Motor aus.		
	1 = Kein AUS2	Voraussetzung, um den Motor mit Bit 0 (EIN-Befehl) einschalten zu können.		
2	0 = Schnellhalt (AUS3)	Der Motor bremst mit der AUS3-Rücklaufzeit p1135 bis zum Stillstand.		
	1 = Kein Schnellhalt (AUS3)	Voraussetzung, um den Motor mit Bit 0 (EIN-Befehl) einschalten zu können.		
3	0 = Betrieb sperren	Motor sofort ausschalten → der Motor trudelt aus.		
	1 = Betrieb freigeben	Voraussetzung, um den Motor mit Bit 0 (EIN-Befehl) einschalten zu können.		
4	0 = HLG sperren	Der Umrichter setzt seinen Hochlaufgeber-Ausgang sofort auf 0.		
	1 = HLG nicht sperren	Die Hochlaufgeber-Freigabe ist möglich.		
5	0 = HLG stoppen	Der Ausgang des Hochlaufgebers bleibt auf dem aktuellen Wert stehen.		
	1 = HLG freigeben	Der Ausgang des Hochlaufgebers folgt dem Sollwert.		
6	0 = Sollwert sperren	Der Umrichter bremst den Motor mit der Rücklaufzeit p1121 des Hochlaufgebers.		
	1 = Sollwert freigeben	Motor beschleunigt mit der Hochlaufzeit p1120 auf den Sollwert.		
7	0 → 1 = Störungen quittieren	Störung quittieren. Falls der EIN-Befehl noch ansteht (Bit 0 = 1), geht der Umrichter in den Zustand "Einschaltsperre".		
8, 9	Reserviert			
10	0 = Keine Führung durch PLC	Der Umrichter ignoriert die Prozessdaten vom Feldbus.		
	1 = Führung durch PLC	Steuerung über Feldbus, der Umrichter übernimmt die Prozessdaten vom Feldbus.		
11	1 = Richtungsumkehr	Sollwert im Umrichter invertieren.		
12	Nicht verwendet			
13	1 = MOP höher	Im Motorpotenziometer gespeicherten Sollwert erhöhen.		
14	1 = MOP tiefer	Im Motorpotenziometer gespeicherten Sollwert verringern.		
15	Reserviert	Umschalten zwischen Einstellungen für unterschiedliche Bedienungsschnittstellen (Befehlsdatensätze).		

Zustandswort 1 (ZSW1), PZD-Sendewort 1 (Wort: p2051[0], Bits: p2080[0] ... p2080[15])

Bit	Bedeutung	Anmerkungen
0	1 = Einschaltbereit	Stromversorgung ist eingeschaltet, Elektronik ist initialisiert, Impulse sind gesperrt.
1	1 = Betriebsbereit	Motor ist eingeschaltet (EIN/AUS1 = 1), keine Störung ist aktiv. Mit dem Befehl "Betrieb freigeben" (STW1.3) schaltet der Umrichter den Motor ein.
2	1 = Betrieb freigegeben	Motor folgt Sollwert. Siehe Steuerwort 1, Bit 3.
3	1 = Störung wirksam	Im Umrichter liegt eine Störung vor. Störung quittieren durch STW1.7.
4	1 = AUS2 inaktiv	Zum Stillstand austrudeln ist nicht aktiv.
5	1 = AUS3 inaktiv	Schnellhalt ist nicht aktiv.
6	1 = Einschaltsperre aktiv	Motor einschalten ist erst möglich nach einem AUS1 und erneuten EIN.
7	1 = Warnung wirksam	Motor bleibt eingeschaltet; keine Quittierung notwendig.
8	1 = Drehzahlabweichung inner- halb des Toleranzbereichs	Soll-/ Istwert-Abweichung innerhalb des Toleranzbereichs.
9	1 = Führung gefordert	Das Automatisierungssystem ist aufgefordert, die Steuerung des Umrichters zu übernehmen.
10	1 = Vergleichsdrehzahl erreicht oder überschritten	Drehzahl ist größer oder gleich der entsprechenden Maximaldrehzahl.
11	1 = Momentgrenze erreicht	Vergleichswert für Strom oder Drehmoment ist erreicht oder überschritten.
12	1 = Haltebremse offen	Signal zum Öffnen und Schließen einer Motorhaltebremse.
13	0 = Warnung Übertemperatur Motor	
14	1 = Motor dreht rechts	Umrichter-interner Istwert > 0.
	0 = Motor dreht links	Umrichter-interner Istwert < 0.
15	0 = Warnung thermische Überlast Umrichter	

Störungswort nach VIK-NAMUR-Definition (MELD_NAMUR), PZD-Sendewort 16 (Wort: p2051[5], Bits: r3113.00 ... r3113.15)

Bit	Bedeutung				
0	0 = Control Unit ist störungsfrei				
	1 = Störung der Control Unit				
1	1 = Netzfehler: Phasenausfall oder unzulässige Spannung				
2	1 = Zwischenkreisüberspannung				
3	1 = Störung des Power Module, z. B. Überstrom oder Übertemperatur				
4	1 = Übertemperatur des Umrichters				
5	1 = Erdschluss/Phasenschluss in der Motorleitung oder im Motor				
6	1 = Überlast Motor				
7	1 = Kommunikation zur überlagerten Steuerung gestört				
8	1 = Fehler in einem sicheren Überwachungskanal				
10	1 = Störung der umrichter-internen Kommunikation				
11	1 = Störung Netz				
15	1 = Sonstige Störung				

4.5 Modbus RTU

Einstellungen für Modbus RTU

Parameter	Erläuterung				
p0015 = 109	Makro Antriebsgerät				
	Kommunikation über Modbus Klemmen (Seite 17).	RTU einstellen. Siehe auch:	Voreinstellungen der		
p2020	Feldbus-SS Baudrate	4: 2400 Baud	9: 57600 Baud		
	p0015 = 109 setzt p2020 = 6	5: 4800 Baud	10: 76800 Baud		
		6: 9600 Baud	11: 93750 Baud		
		7: 19200 Baud 8: 38400 Baud	12: 115200 Baud 13: 187500 Baud		
0004	Faldbar 00 Advance	0. 30400 Daud	13. 107300 Daud		
p2021	Feldbus-SS Adresse				
	Gültige Adressen: 1 247.				
	Der Parameter ist nur wirksam, wenn auf dem Adress-Schalter auf der Control die Adresse 0 eingestellt ist.				
	Eine Änderungen wird erst wirksam, nachdem die Spannungsversorgung des Umrichter aus- und wieder eingeschaltet wurde.				
p2024	Feldbus-SS Zeiten	[0] Maximal erlaubte Telegi	ramm-Verarbeitungszeit		
		des Modbus-Slaves			
		[2] Pausenzeit zwischen zw	vei Telegrammen		
r2029	Feldbus-SS Fehlerstatistik	[0] Anzahl fehlerfreie	[4] Anzahl Parity Fehler		
		Telegramme	[5] Anzahl Startzeichen-		
		[1] Anzahl abgelehnte	fehler		
		Telegramme	[6] Anzahl Prüfsummen-		
		[2] Anzahl Framing Fehler	fehler		
		[3] Anzahl Overrun Fehler	[7] Anzahl Längenfehler		
p2030 = 2	Feldbus-SS Protokollauswahl				
	p0015 = 109 setzt p2013 = 2 → Modbus RTU				
p2031	Feldbus-SS Modbus Parity	0: No Parity			
		1: Odd Parity			
		2: Even Parity			

4.6 BACnet MS/TP

Einstellungen für BACnet MS/TP

Parameter	Erläuterung				
p0015 = 110	Makro Antriebsgerät				
	Kommunikation über BACnet MS/TP einstellen. Siehe auch: Voreinstellungen der Klemmen (Seite 17).				
p2020	Feldbus-SS Baudrate	4: 2400 Baud	9: 57600 Baud		
	p0015 = 110 setzt p2020 = 6	5: 4800 Baud 6: 9600 Baud 7: 19200 Baud 8: 38400 Baud	10: 76800 Baud 11: 93750 Baud 12: 115200 Baud 13: 187500 Baud		
p2021	Feldbus-SS Adresse				
	Gültige Adressen: 1 127.				
	Der Parameter ist nur wirksam, wenn auf dem Adress-Schalter auf der Control Unit die Adresse 0 eingestellt ist.				
	Eine Änderungen wird erst wirksam, nachdem die Spannungsversorgung des Umriter aus- und wieder eingeschaltet wurde.				
p2024	Feldbus-SS Zeiten [0] Maximal erlaubte Verarbeitungszeit (APDU-Timeout)				
p2025	Feldbus-SS BACnet Einstel-	[0] = Device Objekt Instanz	Nummer		
	lungen	[1] = Info Frames Anzahl maximal			
		[2] = APDU Retries Anzahl			
		[3] = Master Adresse maximal			
p2026	Feldbus-SS BACnet COV Inki	rement			
	Wertänderung, ab welcher de ConfirmedCOVNotification set		edCOVNotification oder		
r2029	Feldbus-SS Fehlerstatistik	[0] Anzahl fehlerfreie	[4] Anzahl Parity Fehler		
		Telegramme	[5] Anzahl Startzeichen-		
		[1] Anzahl abgelehnte	fehler		
		Telegramme	[6] Anzahl Prüfsummen-		
		[2] Anzahl Framing Fehler [3] Anzahl Overrun Fehler			
p2030 = 5	Feldbus-SS Protokollauswahl	[5] Anzani Ovenun Femer	[7] Anzahl Längenfehler		
μ2030 = 3		. BACnot MS/TD			
p0015 = 110 setzt p2013 = 5 → BACnet MS/TP					

4.6 BACnet MS/TP

Steuerwort

Parame	Parameter		BACNet	Bedeutung	
r2090	.00	p0840	BV20	EIN/AUS1	Motor einschalten
	.01	p0844	BV27	Kein AUS2	Voraussetzungen, um den Motor einschal-
	.02	p0848	BV28	Kein Schnellhalt (AUS3)	ten zu können (EIN-Befehl)
	.03	p0852	BV26	Betrieb freigeben	
	.04	p1140	BV26	HLG nicht sperren	Die Hochlaufgeber-Freigabe ist möglich
	.05	p1141	BV26	HLG frei geben	Der Ausgang des Hochlaufgebers folgt dem Sollwert
	.06	p1142	BV26	Sollwert frei geben	Motor beschleunigt mit der Hochlaufzeit p1120 auf den Sollwert
	.07	p2103	BV22	Störungen quittieren	
	.08, .09		N/A	Reserviert	
	.10	p0854	BV93	Führung durch PLC	Steuerung über Feldbus, der Umrichter übernimmt die Prozessdaten vom Feldbus
	.11	p1113	BV21	Richtungsumkehr	Sollwert im Umrichter invertieren
	.12		N/A	Reserviert	
	.13	p1035	N/A	MOP höher	Im Motorpotenziometer gespeicherten Sollwert erhöhen
	.14	p1036	N/A	MOP tiefer	Im Motorpotenziometer gespeicherten Sollwert verringern
	.15		N/A	Reserviert	

4.7 Häufig benötigte Parameter

Parame	ter	Erläuterung						
p0015		Makro Antriebsg Ein- und Ausgär		r ein Mak	Makro voreinstellen.			
r0018		Control Unit Firmware-Version						
p0096		Applikationsklas	se	1	: Expert : Standard Drive Control : Dynamic Drive Control			
p0100		Motornorm IEC	/ NEMA	1	: Europa 50 [Hz] : NEMA-Motor (60 Hz, US-Einheiter : NEMA-Motor (60 Hz, SI-Einheiten			
p0304		Motor-Bemessu	ngsspai	nnung [V				
p0305		Motor-Bemessu	ngsstro	m [A]				
p0307		Motor-Bemessu	ngsleist	ung [kW]	oder [hp]			
p0310		Motor-Bemessu						
p0311		Motor-Bemessu						
p0601		Motortemperatu			=			
			T1 Moto		: Kein Sensor (Werkseinstellung)	2: KTY84 (→ P0604)		
			T2 Moto	``	: PTC (→ P0604)	4: Bimetall		
p0625				` '	ihrend der Inbetriebnahme [°C]	1		
p0640		Stromgrenze [A]	<u> </u>					
r0722		Digitaleingänge						
	.0	Klemme 5	DI 0	Auswah	ıl der möglichen Einstellungen:			
	.1	Klemme 6	DI 1		EIN/AUS (AUS1)	p1110 Richtung negativ sperren		
	.2	Klemme 7	DI 2		Kein Austrudeln (AUS2)	p1111 Richtung positiv sperren		
	.3	Klemme 8	DI 3		Kein Schnellhalt (AUS3)	p1113 Sollwert Invertierung		
	.4	Klemme 16	DI 4		Haltebremse unbedingt öffnen	p1122 Hochlaufgeber überbrücken		
	.5	Klemme 17	DI 5		Orehzahlfestsollwert-Auswahl Bit 0 Orehzahlfestsollwert-Auswahl Bit 1	p1140 Hochlaufgeber freigeben / sper- ren		
	.11	Klemme 3, 4	AI 0		Orehzahlfestsollwert-Auswahl Bit 2	p1141 Hochlaufgeber fortsetzen /		
	.12	Klemme 10, 11	Al 1	p1035 N p1036 N p2103 (p1055 T	Orehzahlfestsollwert-Auswahl Bit 3 Motorpotenziometer Sollwert höher Motorpotenziometer Sollwert tiefer Quittieren Störungen Fippen Bit 0 Fippen Bit 1	einfrieren p1142 Sollwert freigeben / sperren p1230 Gleichstrombremsung aktivieren p2103 Quittieren Störungen p2106 Externe Störung 1 p2112 Externe warnung 1 p2200 Technologieregler Freigabe		
p0730		Signalquelle für	Klemme	DO 0	Auswahl der möglichen Einstellung	gen:		
	Klemmen 19, 20 (Schließer) Klemmen 18, 20 (Öffner)			52.0 Einschaltbereit 52.1 Betriebsbereit	53.0 Gleichstrombremsung aktiv 53.1 n_Act > p2167 (n_Aus)			
p0731		Signalquelle für Klemme DO 1		•	52.2 Betrieb freigegeben	53.2 n_Act ≤ p1080 (n_Min)		
•		Klemmen 21, 22			52.3 Störung wirksam	53.3 I_Act > p2170		
p0732		Signalquelle für Klemme DO 2		9 DO 2	52.4 Austrudeln aktiv (AUS2) 52.5 Schnellhalt aktiv (AUS3)	53.4 n_Act > p2155 53.5 n_Act ≤ p2155		
-		Klemmen 24, 25 (Schließer)			52.7 Warnung wirksam	53.6 n_Act ≥ n_Set		
		Klemmen 24, 25 (Schließer) Klemmen 23, 25 (Öffner)			52.14 Motor dreht vorwärts	53.10 Technologieregler Ausgang an unterer Grenze 53.11 Technologieregler Ausgang an oberer Grenze		

4.7 Häufig benötigte Parameter

Parame	ter	Erläuterung					
r0755		Analogeingänge aktueller Wert [%]					
	[0]		AI 0				
	[1]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Al 1	1			
	[2]	· '	Al 2	1			
	[3]		AI 3	1			
p0756	1 - 1	Analogeingänge Typ		0: Spannungseingang unipolar (0 V	. +10 V)		
	[0]	Al 0		1: Spannungseingang unipolar überw	acht (+2 V +10 V)		
	[1]	Al 1		2: Stromeingang unipolar (0 mA +2			
	[2]	Al 2		3: Stromeingang unipolar überwacht (
	[3]	Al 3		4: Spannungseingang bipolar (-10 V . 6: Temperatursensor LG-Ni1000	+10 V)		
				7: Temperatursensor PT1000			
				8: Kein Sensor angeschlossen			
				10: Temperatursensor DIN Ni 1k (618			
p0771		Analogausgänge Sigr le	alquel-	Auswahl der möglichen Einstellungen	i.		
	[0]	Klemmen 12, 13	AO 0	0: Analogausgang gesperrt	25: Ausgangsspannung geglättet		
	[1]	Klemmen 26, 27	AO 1	21: Drehzahlistwert 24: Ausgangsfrequenz geglättet	26: Zwischenkreisspannung geglättet27: Stromistwert (Betrag geglättet)		
p0776		Analogausgänge Typ AO 0		0: Stromausgang (0 mA +20 mA)			
	[0]			1: Spannungsausgang (0 V +10 V)			
	[1]	AO 1		2: Stromausgang (+4 mA +20 mA)			
p0922		PROFIdrive Telegram	mauswa	ahl			
p1001		Drehzahlfestsollwert					
p1002		Drehzahlfestsollwert 2	2				
p1003		Drehzahlfestsollwert	3				
p1004		Drehzahlfestsollwert 4	ŀ				
p1058		Tippen 1 Drehzahlsol	wert				
p1059		Tippen 2 Drehzahlsol	wert				
p1070		Hauptsollwert		Auswahl der möglichen Einstellungen	:		
				0: Hauptsollwert = 0 755[0]: Analogeingang 0	1050: Motorpotenziometer 2050[1]: PZD 2 vom Feldbus		
n1000		Minimaldrah-ahl [4/	in1	1024: Festsollwert			
p1080		Minimaldrehzahl [1/m					
p1082		Maximaldrehzahl [1/n		.1			
p1120		Hochlaufgeber Hochlaufzeit [s]					
p1121		Hochlaufgeber Rücklaufzeit [s] Steuerungs- Auswahl der möglichen Einstellungen:					
p1300		/Regelungs-Betriebsa	. —		20. Duck-chlus values (schoules)		
		1: U/f und F		: U/f-Steuerung mit linearer Charakteristik 20: Drehzahlregelung (geberlos)			
				/f-Steuerung mit linearer Charakteristik 22: Drehmomentregelung (geberlos FCC			
				f-Steuerung mit parabolischer Charak-			
	te			tik			
p1310		Anfahrstrom (Spannungsanhebung für U/f-Steurung) permanent					
p1800	Pulsfrequenz Sollwert						

Parameter	Erläuterung				
p2030	Feldbus-SS Protokollauswahl	Die möglichen Einstellunger	n hängen von der Control Unit ab:		
		0: Kein Protokoll 1: USS 2: Modbus RTU 3: PROFIBUS 4: CANopen	5: BacNet 7: PROFINET 8: P1 10: EtherNet/IP		
r2050	Über Feldbus empfangene Wo	orte (16 Bit)			
	r2050[0]: PZD01 r2050[11]:	PZD12			
p2051	Über Feldbus gesendete Wort	e (16 Bit)			
	p2051[0]: PZD01 p2051[16]	: PZD17			
p2080	Binektor-Konnektor-Wandler Z	ustandswort 1			
	p2080[0]: Bit 0 p2080[15]: E	Bit 15			
r2090	PROFIdrive PZD1 empfangen	•			
	r2090.00: Bit 0 r2090.15: Bi	t 15			
p2200	Technologieregler Freigabe	1: Technologieregler ist frei	gegeben		
p2201 p2215	Technologieregler Festwert 1 15				
p2220 p2223	Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 0 3				
r2224	Technologieregler Festwert wirksam				
p2253	Technologieregler Sollwert 1	Technologieregler Sollwert 1			
p2254	Technologieregler Sollwert 2				
p2257	Technologieregler Hochlaufzei	t			
p2258	Technologieregler Rücklaufzei	t			
p2264	Technologieregler Istwert				
p2265	Technologieregler Istwertfilter	Zeitkonstante			
p2267	Technologieregler Obergrenze	stwert			
p2268	Technologieregler Untergrenze Istwert				
p2271	Technologieregler Istwert 0: Keine Invertierung 1: Invertierung Istwertsignal (ist einzustellen, wenn der Istwert mit steigender Motordrehzahl abnimmmt)				
p2274	Technologieregler Differentiation	Technologieregler Differentiation Zeitkonstante			
p2280	Technologieregler Proportionalverstärkung				
p2285	Technologieregler Nachstellzeit				
p2293	Technologieregler Hoch-/Rück	laufzeit			

Mehr Informationen

5.1 Handbücher für Ihren Umrichter



Dokumentation auf DVD:

SINAMICS Manual Collection, Artikelnummer 6SL3097-4CA00-0YG0

Tabelle 5-1 Handbücher für Ihren Umrichter zum Download

Informa- tionstiefe	Handbuch	Inhalt	Verfügbare Sprachen	Download
++	Kompaktbetriebsanleitung	(dieses Handbuch)	Englisch,	Handbücher für die Control
+++	Betriebsanleitung für den Umrichter SINAMICS G120 mit den Control Units CU230P-2	Umrichter installieren, in Betrieb nehmen und betrei- ben. Funktionen des Umrichters einstellen. Technische Daten.	deutsch, italienisch, französisch, spanisch, chinesisch	Unit (http://support.automation.sie-mens.com/WW/view/de/30563628/133300)
+++	Funktionshandbuch Feldbusse	Feldbusse konfigurieren.	Englisch, deutsch, chinesisch	
	für die Umrichter SINAMICS G110M, G120, G120C und G120D			
+++	Listenhandbuch	Liste aller Parameter, War-		
	für die Control Unit CU230P-2	nungen und Störungen des Umrichters. Grafische Funktionspläne.		
+	Getting Started für die folgenden SINAMICS G120 Power Module:	Power Module installieren.	Englisch	Handbücher für die Power Module (http://support.automation.sie-mens.com/WW/view/de/30563173/133300)
	• PM230 IP20			
	• PM230 IP55			
	 PM240, PM250 und PM260 			
	• PM240-2			
+++	Montagehandbuch für die folgenden SINAMICS G120 Power Module:	Power Module, Drosseln und Filter installieren. Technische Daten. Wartung.	Englisch, deutsch	
	• PM230 IP20			
	• PM230 IP55			
	• PM240			
	• PM240-2			
	• PM250			
	• PM260			
	• PM330			

Informa- tionstiefe	Handbuch	Inhalt	Verfügbare Sprachen	Download
+	Installationsanleitung für Drosseln, Filter und Bremswi- derstände	Komponenten installieren.	Englisch	Handbücher für das Umrichterzubehör (http://support.automation.sie-mens.com/WW/view/de/30563514/133300)
+++	Betriebsanleitung für die folgenden Operator Panels: BOP-2 IOP	Operator Panels bedienen, Türmontagesatz für IOP montieren.	Englisch, deutsch	
+++	Projektierungshandbuch EMV-Aufbaurichtlinie	EMV-gerechter Schalt- schrankbau, Potenzialaus- gleich und Leitungsverlegung	Englisch, deutsch, italienisch, französisch, spanisch, chinesisch	EMV-Aufbaurichtlinie (http://support.automation. sie- mens.com/WW/view/de/60 612658)

5.2 Produkt Support

Tabelle 5-2 Technischer Support

Frankreich	Deutschland	Italien	Spanien	Großbritannien				
+33 (0) 821 801 122	+49 (0)911 895 7222	+39 (02) 24362000	+34 902 237 238	+44 161 446 5545				
Weitere Service-Telefonnummern: Product support (http://www.siemens.com/automation/service&support)								



Weitere Informationen

SINAMICS Umrichter: www.siemens.com/sinamics

PROFINET:

www.siemens.com/profinet

Siemens AG Digital Factory Motion Control Postfach 3180 91050 ERLANGEN DEUTSCHLAND Änderungen vorbehalten © Siemens AG 2009 - 2015

> Für weitere Info zu SINAMICS G120P den QR-Code scannen.

